

洗濯機用洗剤 洗濯機クリーナー

Washing Machine Cleaner


カビ・菌・汚れを徹底洗浄



※使用後は潰して捨てるができます。
※専用スプレーボトル付き

荷 姿	製品コード	管理No.	JANコード
4.5kg/ケース	5228	MZ42	4979782052285

洗浄力の高い**濃密泡**で 洗濯機に潜む様々な汚れを**強力洗浄**



専用の洗浄機で、
濃密泡を隙間の奥まで噴射可能

蓄圧式泡洗浄機

Linda FM10 Flex

製品コード	管理No.
5271	MZ47



【使用方法】

※使用前に必ず本体製品表示をよくお読みの上でご使用ください。

※使用前に必ず窓や戸を開け、換気扇を使用するなど換気を良くし、必ず保護眼鏡・ゴム手袋・マスク等を着用してください。

※酸性タイプの製品と併用しないでください。塩素ガスが発生して危険です。

●付属のスプレーガンを使用する場合

- ① 本体の容器に付属の注ぎ口をしっかりと取り付け、専用のハンドスプレーに使用量を投入し、専用スプレーが固定するまで、しっかりと締めてください。
 - ② 専用ハンドスプレーの先を「ON」が上部にくるようにセットしてください。噴射口を確認し、吹き付け面に向け、20～30cm離してスプレーし、2～3分間放置してください。傾けすぎると液が出ないことがあるので注意してください。
 - ③ 放置後、ブラシなどで擦り洗いし、水で十分に洗い流してください。
 - ④ 使用後の専用ハンドスプレーは水で十分に洗い保管してください。
- ※スプレーは水中でカラ打ちし、ボトル内は水で十分に洗ってください。
- ⑤ 作業終了後、必ず石ケンで手や顔を洗ってください。

●洗浄機 (Linda FM10 Flex) を使用する場合

- ① 本体の容器に付属の注ぎ口をしっかりと取り付け、専用の洗浄機に使用量を投入し、しっかりと締めてください。(洗浄機の使い方は洗浄機の説明書をご確認ください。)
- ② 洗浄箇所へ噴射し、2～3分間放置してください。
- ③ 放置後、ブラシなどで擦り洗いし、水で十分に洗い流してください。
- ④ 使用後の専用の洗浄機は水通ししてください。※タンク内は水で十分に洗ってください。
- ⑤ 作業終了後、必ず石ケンで手や顔を洗ってください。

【標準使用量】

原液使用/1m²当たり9～13回スプレー (約12mL)

洗浄台数目安: 5～10台程度

※洗濯機の種類、メーカー及び洗浄方法により異なります。

※ここに明示された以外の詳細事項に関しては弊社発行の安全データシート (SDS) をご覧ください。



動画はこちらから

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社 / 横浜市西区南浅間町 1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)

大阪 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋 / TEL (052) 855-2231 (代)

札幌 / TEL (011) 873-4861 (代) 福岡 / TEL (092) 687-5566 (代)

仙台 / TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは